





PRODUITS / OUTILLAGE LITH ISES



Abrasif à l'eau P220 + P320

Mastic de Finition

APPRÉT (
FINITION

APPRÉT (
FINITION

The state of the st

Apprêt de Finition



Kit de Réparation Carrosserie



Super Nettoyant



Merci de prendre connaissance des « Règles Générales » en début de fascicule, avant toute réalisation.



Mélanger la résine et le Poncer ou disquer mastic à 2–3% de durcis - la zone corrodée. seur BPO Enfoncer légèreme



Poncer ou disquer la zone corrodée. Enfoncer légèrement la tôle du pourtour de la zone à réparer, pour éviter les surépaisseurs de matière



Boucher le trou avec la Résine Armée. Poncer grossièrement.



Appliquer 1 couche de résine, puis le Mat de Verre. Imprégner de résine jusqu'à transparence du mat. Renouveler l'opération. Laisser durrir



Recouvrir de Mastic de finition. Poncer, et appliquer l'autre couche de mastic si nécessaire. L'opération terminée, appliquer l'Apprêt de Finition en 1 couche régulière, puis poncer à l'abrasif à l'eau P220 et P320, avant tous travaux de peinture.

ASTUCE : Si le trou à boucher est important, utiliser un morceau de carton comme support, pour aider au colmatage du trou.